

FICHE D'UTILISATION DE LA POMPE COMPAT ELLA



1. Allumer la pompe en maintenant votre doigt appuyé 3 secondes sur la touche 
2. Purger la tubulure en appuyant sur la touche  pendant 2 secondes
3. Quand le mélange nutritif est à quelques centimètres de l'extrémité de la tubulure, la purge s'arrête automatiquement
4. Adapter l'extrémité de la tubulure à l'embout de la sonde

Mise en route initiale de la Nutrition

1. Appuyer une fois sur la touche  pour vérifier la dose délivrée
2. Appuyer une fois sur la touche  pour effacer la dose délivrée
3. Appuyer une fois sur la touche  pour accéder au réglage du débit de Nutrition
4. Appuyer sur les touches  ou  pour programmer le débit souhaité
5. Appuyer à nouveau sur la touche  pour accéder au réglage de la dose de Nutrition
6. Appuyer sur les touches  ou  pour programmer le débit souhaité
7. Appuyer sur le bouton  pour démarrer la Nutrition

Arrêt de la Nutrition

Quand la Nutrition Entérale est terminée, l'alarme « FIN – FIN NUTRITION » se déclenche.

1. Appuyer sur la touche  pour arrêter l'alarme puis sur la touche  pendant 3 secondes pour éteindre la pompe.
2. Débrancher la tubulure de votre sonde.
3. Rincer la sonde à l'aide d'une seringue avec de l'eau (5ml d'eau pour un enfant < 2 ans, 10ml d'eau pour un enfant > 2 ans, 20 ml pour un adulte)

De ce fait, deux cas se présentent :

1. Une fois la dose administrée, vous n'avez plus nécessité d'instiller de la Nutrition dans les 24h :
 - Déconnecter la tubulure de la Sonde
 - Rincer la sonde
 - Jeter la tubulure et la poche de nutrition vide dans la poubelle ( vider la poche dans l'évier si il reste de la nutrition avant de la jeter dans la poubelle de recyclage)
2. Une fois la dose administrée, une autre dose doit être administrée plus tard dans la journée :
 - Laissez la tubulure accrochée à la poche de Nutrition (même si elle est vide)
 - Remettez le capuchon à l'extrémité de la tubulure
 - Pour administrer la dose suivante de nutrition, remplacez la poche vide par une poche pleine (ou poursuivre avec la même poche)
 - Réalisez une nouvelle purge de la tubulure : grâce à la pompe, faire écouler le liquide resté dans la tubulure de la dose précédente dans un récipient placé sous l'extrémité de la tubulure que vous aurez décapuchonnée.

POINTS IMPORTANTS

- **La pompe Ella :**
 - **INUTILISABLE sans un temps de charge minimum de 20 minutes**
 - **Complètement déchargée, elle doit être systématiquement re-paramétrée (date, heure, programmation)**
 - **a une autonomie de 24h avec un débit d'instillation de 125ml/h**
- **Une poche de Nutrition entérale industrielle percée doit être utilisée dans les 24h**
- **La tubulure est utilisée pendant 24h**

Alarmes et solutions

En cas d'alarme :

1. Prendre connaissance du message d'alarme qui s'affiche.
2. Appuyer sur la touche  pour arrêter l'alarme.
3. Résoudre le problème en vous référant aux instructions ci-après.

ALARMES	SIGNIFICATIONS	SOLUTIONS
<i>PURGE TERMINEE</i>	La pompe Compat Ella a délivré automatiquement une dose prédéfinie de solution nutritive afin de purger la tubulure	Vérifier que la tubulure est complètement remplie. Si une purge supplémentaire est nécessaire, appuyer de nouveau sur la touche 
<i>FIN FIN NUTRITION</i>	La dose totale programmée a été complètement administrée.	Si la « DOSE DELIVREE » n'a pas été effacée avant chaque nouvelle administration, l'alarme de fin de Nutrition retentira prématurément. Dans ce cas, appuyer sur la touche  Puis sur la touche  pour effacer la « DOSE DELIVREE »
<i>EN ATTENTE</i>	La pompe s'est mise en pause car 2 minutes se sont écoulées sans activité.	Eteindre la pompe quand vous ne l'utilisez plus ou relancer l'administration en appuyant sur 
<i>PORTE OUVERTE</i>	La porte de la pompe Compat Ella est ouverte ou le mécanisme de la porte est endommagé.	Fermer la porte de la pompe. Si la porte de la pompe est endommagée, contacter l'UNAD
<i>PAS TUBULURE</i>	La tubulure est mal insérée ou manquante	Vérifier que la tubulure est correctement installée. Repositionner la tubulure
<i>AIR TUBULURE</i>	La poche de Nutrition et la tubulure sont vides ou la tubulure n'est pas complètement remplie	Si la nutrition n'est pas terminée, remplacer la poche de Nutrition, purger le dispositif d'administration et redémarrer le processus d'alimentation
<i>OBSTRUCTION AMONT</i>	La tubulure est bouchée ou une occlusion se présente entre la poche et la pompe Compat Ella	Ouvrir la porte et vérifier si la tubulure est bien installée. Vérifier également que rien ne gêne à l'écoulement du produit de Nutrition (tubulure pincée ou coudée)
<i>OBSTRUCTION AVAL</i>	La tubulure est bouchée ou une occlusion se présente entre la pompe Compat Ella et le patient	Ouvrir la porte et vérifier si la tubulure est bien installée. Vérifier également que rien ne gêne à l'écoulement du produit de Nutrition (tubulure pincée ou coudée)
<i>BATT FAIBLE</i>	La batterie est faible	Brancher la pompe Compat Ella à l'alimentation secteur pour recharger la batterie
<i>CHARGER BATT</i>	La batterie est complètement déchargée	Brancher la pompe Compat Ella à l'alimentation secteur pour recharger la batterie. La pompe affichera « PRÊT A UTILISER » lorsque vous pourrez la redémarrer
<i>RETIRER CHAMP MAGNETIQUE</i>	Il y a une interférence magnétique qui provient d'une source extérieure	Éliminer la source de l'interférence magnétique ou déplacer la pompe
<i>ERXX ERREUR SYSTEME</i>	Défaillance d'un équipement interne (défaillance système)	Eteindre la pompe Compat Ella. La redémarrer. Si ce message d'alarme s'affiche à nouveau, contacter l'UNAD